

①本体を開きます



②本体を倒した状態でメディアを設置します



③メディアを引っ張りながら位置を決めます。



④サイドがある場合は裏側までしっかり
貼り付けてください。



⑤起こして完成です。

